



EH GERÜST + PUTZE HASENHÜTL GmbH

Gerüstbau + Verleih • Innen + Aussenputze • Baumarkt und Baustoffe
Baugeräteverleih • Farbenmischcenter

Elxenbach 110 · 8323 St. Marein/Graz · Tel. (03119) 2407 · Fax DW 14
office@hasenhuetl.com · www.hasenhuetl-geruest.at



Ernst Hasenhütl
Geschäftsführer

Tipps vom Profi:

So betonieren Sie richtig!

Bevor Sie mit dem Betonieren beginnen, müssen Sie laut Anleitung eine Schalung für den Beton herstellen. Egal, für welchen Schalungstyp Sie sich entscheiden, wichtig ist vor allem eine stabile und möglichst dichte Ausführung, da sonst während des Betonierens die Schalung platzt und große Mengen Beton auslaufen. Um die Festigkeit des Betons zu erhöhen, wird für das Betonieren Baustahl verwendet. Bei tragenden Bauteilen muss nach Bewehrungsplan der Baustahl in die Schalung eingelegt werden.

Bei kleineren Bauteilen können Sie den Beton selbst anmischen. Bei größeren Mengen empfiehlt es sich, den Beton im Werk zu bestellen. Während des Betonierens sollten Sie darauf achten, dass

der Beton nicht zu trocken wird und die Schalung vollständig ausfüllt.

Mit Hilfe einer Rüttelflasche wird der Beton anschließend verdichtet. Bei kleinen Mengen genügt es, mit einem Stock etwas im Frischbeton zu stockern, um die notwendige Verdichtung zu erreichen. Ziehen Sie die Oberfläche mit einer Alu-Latte oder einer Glätt-Kelle sauber ab und lassen Sie den Beton aushärten. Am nächsten Tag können Sie die Schalung entfernen.

Das Betonieren von Bauteilen ist in vielen Fällen ein Fall für die Profis. Um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu Erhalten fragen Sie bei uns in der Schalungsabteilung nach.



RINGER
Gerüste - Schalungen

